



# R O Z D Z I E L N I C E

zestaw nr 102

RL 1F1	RL 1F3	RL 1F6	RL 1F12	RL 2L 1F6	RL 2L 1F12
blachowkręt 4,8 x 9,5		- 1 szt.	4 szt.	2 szt.	
blachowkręt 4,8 x 16		- 2 szt.	2 szt.	4 szt.	
podkładka typ SABAJ 5,9 /13,6 - 1 szt.			2 szt.	2 szt.	

## Wyposażenie:

1. szyna zaciskowa ``0-90`` - 2 szt..
2. wkręt M4x16 - 1 szt.
3. nakrętka M4 - 2 szt.
4. wkręt M4x8 - 2 szt.
5. Przewód ochronny żółto-zielony - 1 szt.
6. izolator - 1 szt.
7. komplet naklejek

## Instrukcja montażu

1. podstawę licznika montować do obudowy blachowkrętem 4,8 x 16
2. szynę TH 35 montować blachowkrętami 4,8 x 9,5 przez podkładkę typ SABAJ 5,9 /13,6 na dolnych kątownikach
3. osłonę montować blachowkrętami 4,8 x 9,5 na kątownikach umieszczonych bliżej drzwi rozdzielni
4. szynę zaciskową ``0-90`` montować do obudowy rozdzielni na kątowniku ocynkowanym wkrętem M4x 8
5. drugą szynę ``0 - 90 ``połączyć z izolatorem wkrętami M4x16 i montować do obudowy rozdzielni wkrętami M4x16 z nakrętką
6. przewód ochronny żółto zielony ( PE ) mocować do zacisku wielokrotnego PE oraz do drzwiczek wkrętem M4x8 z nakrętką
7. przykleić naklejki

- **UWAGA** - nad otworem montażowym osłony
- **SEKTOR 1- 12** - pod otworem montażowym osłony
- **WYKAZ OBWODÓW SEKTORA** - na wewnętrznej stronie drzwi rozdzielni