



# R O Z D Z I E L N I C E


zestaw nr 3

		<b>Wyposażenie:</b>
<b>RP 36</b>	<b>NRP 36</b>	1. szyna zaciskowa ``0-170`` - 2 szt. 2. wkręt M4 x 16 – 6 szt. 3. nakrętka M4 - 7 szt. 4. wkręt M4 x 8 – 1 szt. 5. przewód ochronny żółto-zielony – 1 szt. 6. izolator – 2 szt. 7. komplet naklejek <b>8. zaślepka okrągła d=33[mm] – 4szt. (*)</b> <b>9. zaślepka okrągła d=9,7[mm] – 4szt. (*)</b> <b>10. zaślepka prostokątna – 6 szt.</b> 11. blachowkręt 4,8 x 9,5 – <b>7 szt.</b> 12. podkładka typ SABAJ 5,9 /13,6 – <b>3 szt.</b>
<b>RP 36 BIS</b>	<b>NRP 36 BIS</b>	<b>UWAGA (*)- dotyczy rozdzielni typ NRP</b>
<b>RP 70</b>	<b>NRP 70</b>	→ RP 70 i NRP 70 wyposażenie x 2

## Instrukcja montażu

szynę TH 35 montować blachowkrętami 4,8 x 9,5 przez podkładkę typ SABAJ 5,9 /13,6 na kątownikach umieszczonych bliżej dna

1. osłonę montować blachowkrętami 4,8 x 9,5 na kątownikach umieszczonych bliżej drzwi rozdzielni
2. szynę zaciskową ``0-170`` montować do obudowy rozdzielni na kątowniku ocynkowanym wkrętem M4x16
3. drugą szynę ``0 – 170 ``połączyć z izolatorami wkrętami M4x16 i montować do obudowy rozdzielni wkrętami M4x16 z nakrętką
4. przewód ochronny żółto zielony ( PE ) mocować do zacisku

- wielokrotnego PE oraz do drzwiczek wkrętem M4x8 z nakrętką
5. zaślepkę okrągłą  $d=9,7$ [mm] wcisnąć do otworów w bocznych ścianach rozdzielni typ **NRP**
  6. przykleić naklejki
- **UWAGA**  - nad otworem montażowym osłony
  - **SEKTOR 1- 12** - pod otworem montażowym osłony
  - **WYKAZ OBWODÓW SEKTORA** -na wewnętrznej stronie drzwi rozdzielni