



R O Z D Z I E L N I C E

zestaw nr 203

RH 10123

Wyposażenie:

1. płyta montażowa
2. nakrętka M8 - 12 szt.
3. podkładka M8 – 14 szt.
4. nakrętka M6 - 4 szt.
5. podkładka M6 – 4 szt.
6. blachowkręt 3,9 x 13 – 16 szt.
7. zaślepka okrągła d=9,7[mm] –6 szt.

Instrukcja montażu

RH 10183
+cokół

1. pokrywę montować blachowkrętami 3,9 x 13 do dolnej ściany rozdzielnicy
2. płytę montażową przykręcić do tylnej ściany rozdzielnicy za pomocą nakrętek M8 z podkładkami
3. nakrętki M6 z podkładkami służą do mocowania przewodu ochronnego między drzwiami a obudową rozdzielnicy
4. zaślepkę okrągłą d=9,7[mm] wcisnąć do otworów w bocznych ścianach rozdzielnicy