



R O Z D Z I E L N I C E

zestaw nr 103

	Wyposażenie:
NRL 1F1	1. szyna zaciskowa ``0-90`` - 1szt.
NRL 1F3	2. szyna zaciskowa ``0-65`` - 1szt.
NRL 1F6	3. izolator ``EURO`` - 1szt.
NRL 1F12	4. wkręt M4 x 12 – 1szt.
	5. wkręt M4 x 8 – 2szt.
	6. nakrętka M4 - 1szt.
	7. przewód ochronny żółto-zielony – 1szt.
	8. komplet naklejek
	9. zaślepka okrągła d=33[mm] - 4 szt.
	10.zaślepka okrągła d=9,7[mm] – 4szt.
	11. zaślepka prostokątna – 2 szt. (*)
	12.blachowkręt 4,8 x 9,5 – 1 szt.
	13.podkładka typ SABAJ 5,9 /13,6 – 1 szt.
	14.blachowkręt 4,8 x 16 – 2 szt.

UWAGA (*)- nie dotyczy NRL 1F1

Instrukcja montażu

1. podstawę licznika montować do obudowy blachowkrętem 4,8 x 16
2. szynę TH 35 montować blachowkrętami 4,8 x 9,5 przez podkładkę typ SABAJ 5,9 /13,6 na dolnych kątownikach
3. osłonę montować blachowkrętami 4,8 x 9,5 na kątownikach umieszczonych bliżej drzwi rozdzielni
4. szynę zaciskową ``0-90`` montować do obudowy rozdzielni na kątowniku ocynkowanym wkrętem M4 x 8
5. szynę zaciskową ``0 – 65 `` przykręcić do izolatora ``EURO`` wkrętem M4 x 12 wpiąć na szynę TH35
6. przewód ochronny żółto zielony (PE) mocować do zacisku wielokrotnego PE oraz do drzwiczek wkrętem M4 x 8 z nakrętką
7. zaślepkę okrągłą d=9,7[mm] wcisnąć do otworów w bocznych ścianach rozdzielni
8. przykleić naklejki

- **UWAGA !** - nad otworem montażowym osłony
- **SEKTOR 1- 12** - pod otworem montażowym osłony
- **WYKAZ OBWODÓW SEKTORA** - na wewnętrznej stronie drzwi rozdzielni